



## **BEDIENUNG UND PFLEGE DER LAMELLEN- UND SONNENSTOREN**

### **Sonnenstoren**

Bei stürmischem oder regnerischem Wetter sind die Sonnenstoren rechtzeitig hochzufahren.

### **Lamellenstoren**

Bei Eisbildung dürfen die Lamellenstoren nicht bedient werden, da die Lamellen, Endschienen oder Aufzugsvorrichtungen festfrieren können.

### **Reinigung**

Befreien Sie die Führungsschienen von Laub, Tannennadeln, Staub und Schmutz. Eine regelmässige Reinigung ist für ein einwandfreies Funktionieren der Anlagen zwingend notwendig.